



- Ing. Ehlers & Co.

Gebrauchsanleitung für elektrische Festbrennstoffanzünder:

GAZ 700

Mit einer Lage Brennmaterial den Boden der Feuerstelle bedecken. Legen Sie das Heizelement bis max. zur Markierung auf das Brennmaterial (Holzkohle oder Holz) und decken es mit weiterem Brennmaterial ab. Stellen Sie sicher, daß das Gerät - auch ohne aufliegenden Brennstoff - nicht aus der Feuerstelle herauskippen kann. Verbinden Sie das Gerät nun mit dem Netz (230 Volt ~).

Nachdem das Brennmaterial entzündet ist, den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Anzünder auf die beiliegende Ablage zur Abkühlung legen.



Beachten Sie bitte:

1. Die Betriebsdauer darf 10 Minuten nicht überschreiten.
2. Das Gerät darf in heißem Zustand nicht auf brennbare Unterlagen gelegt werden.
3. Das Gerät darf nicht zur Flüssigkeitserhitzung benutzt werden.
4. Während des Anzündens darf nicht mit einem Gebläse o.ä. in die glühende Holzkohle geblasen werden.
5. Das Gerät wird sehr heiß. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder oder Tiere in die Nähe des Gerätes kommen.
6. Vor dem Aufbewahren Gerät abkühlen lassen.
7. Die Anschlußleitung oder andere brennbare Materialien dürfen nicht mit den beheizten Teilen des Gerätes oder dem Brennmaterial in Berührung kommen.
8. **ACHTUNG:** Das Heizelement bleibt auch nach dem Herausziehen des Steckers heiß und darf deshalb nicht berührt werden und nicht auf brennbaren Oberflächen abgelegt werden.
9. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht.
10. Bitte beachten Sie diese Gebrauchsanleitung genau. Für Schäden, die aus einer Nichtbeachtung resultieren, übernehmen wir keine Haftung.
11. Bei sachgemäßer Behandlung geben wir Ihnen 2 Jahre Voll-Garantie auf Material, Funktion und Verarbeitung. Der Nachweis durch Kaufbeleg ist erforderlich. Die Garantie bezieht sich auf Instandsetzung oder - gemäß unserer Wahl - Ersatz durch ein neues Gerät. Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder natürliche Abnutzung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am Gerät vor !

Eventuelle Reparaturen werden nur durch **ECE** oder bestimmte **ECE**-Vertretungen durchgeführt.

Bei Nichtbeachtung erlischt Ihr Garantieanspruch.

Reparaturannahme durch Ihren Händler oder **Frei** einsenden an:

ECE - Zentralkundendienst • ECE - Ing. Ehlers & Co. • Elektrogeräte GmbH
D - 58515 Lüdenscheid - Bierbaum • Am Bierbaum 7 • Service-Abteilung

TeleFON : 02351 / 4590-19 oder 4590-10

TeleFAX : 02351 / 459915

Internet : www.ece-ehlers.de

e-mail : service@ece-ehlers.de